



## ERIKOISKULJETUSLUPIEN SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU

Palveluun kirjautuminen tapahtuu osoitteessa: <https://erikoiskuljetusluvut.ahtp.fi>.



Käyttäjän tunnistamiseen käytetään Suomi.fi-palvelua, jossa henkilökohtainen tunnistus tapahtuu vahvalla tunnistautumisella, eli pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Kun tunnistautuminen on onnistunut, toiminto siirtyy erikoiskuljetuslupien sähköisen asioinnin etusivulle:



Etusivu		Hae lupaa		Luvat ja hakemukset		Puolesta asiointi		Nordea Demo		Kirjaudu ulos	
Tervetuloa Nordea Demo											
Voit hakea uutta erikoiskuljetuksen lupaa siirtymällä Hae lupaa -osioon.											
Jatka hakemusta											
12.08.2019 13:59	Nordea Demo	Satamakatu, 40100, Jyväskylä	Ruutanantie 604, 36110, Kangasala	TEST-1, TEST-2	4 t	194/2019	Luonnos	Poista	Viimeisimmät viestit		
									Näet tässä hakemukset, joihin olet saanut käsittejiältä viestejä. Tällä hetkellä sinulla ei ole uusia viestejä.		
Tiedotteet											
04.01.2019 Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksessä 1.1.2019 lähtien											
Viimeisimmät luvat ja hakemukset											
16.08.2019 08:44	Nordea Demo	Hämeen reitistö (Häme)		Kuorma-auto, Puo...		198/2019	Käsitelty	Käytä pohjana			
									Lataa PDF		

*Etusivulla* näet keskeneräiset hakemukset ja viimeisimmät luvat sekä mahdolliset lupakäsittelijöiltä tulleet viestit ja tiedotteet.

Kohdasta *Hae lupaa* voit aloittaa uuden hakemuksen laatimisen.

*Luvat ja hakemukset* -sivulta voit hakea ja tarkastella aikaisempia hakemuksia/lupapäätöksiä ja käyttää niitä uusien hakemusten pohjana.



Ennen ensimmäisen lupahakemuksen laatimista on hyvä avata omat tiedot etusivun oikeasta ylälaidasta:



Täydennä tyhjiin kenttiin yhteystietosi (luvan hakijan tiedot):

Omat tiedot		
Nimi	Henkilötunnus	
<input type="text" value="Nordea Demo"/>	<input type="text" value="210281-9988"/>	
Lähiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
<input type="text" value="Testitie 1"/>	<input type="text" value="00440"/>	<input type="text" value="LASKUTUS"/>
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Tallenna"/>		

Em. tiedot tulevat automaattisesti aina uudelle hakemukselle hakijan tiedoiksi. Mikäli haet lupaa yleensä yrityksen nimiin, kannattaa kenttiin syöttää yrityksen yhteystiedot. Sähköpostiosoitteeseen tulee kirjata sellainen osoite, johon haluat jatkossa saada kaikki erikoiskuljetuslupiin liittyvät viestit.

Yrityksen puolesta asiointi:

Henkilö voi asioida ja hakea kuljetuslupia yrityksen puolesta ilman erillisiä toimenpiteitä, mikäli henkilölle on kirjattu kaupparekisteriin tai YTJ-järjestelmään toimitusjohtajaksi:

- toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen
- elinkeinoharjoittaja
- osakeyhtiön hallituksessa puheenjohtaja tai jäsen
- yhtiömies

Mikäli henkilö ei toimi missään em. toimitusjohtajista, pitää hänen saada ensin yritykseltään valtuutus voidakseen hakea yrityksen nimissä kuljetuslupia. Valtuutus hoidetaan vain kerran ja sen jälkeen henkilö voi jatkossa hakea kuljetuslupia yrityksensä puolesta. Seuraavassa on mainittu erilaiset tavat hoitaa valtuutus.



Em. listauksessa mainituissa toimielinrooleissa olevat henkilöt voivat myöntää valtuuden yrityksen muille henkilöille Suomi.fi-valtuutuspalvelun kautta osoitteessa: <https://www.suomi.fi/valtuudet-tunnistaudu/>

Ohje yrityksen valtuuden antamiseen löytyy osoitteesta:

<https://vrk.fi/documents/2252790/11089916/6.+Miten+valtuutan+yrityksen%C3%A4+henkil%C3%B6n+toimimaan+yritykseni+puolesta.pdf/f0f400cd-89c5-c578-bb54-62cb1c804b15/6.+Miten+valtuutan+yrityksen%C3%A4+henkil%C3%B6n+toimimaan+yritykseni+puolesta.pdf.pdf>

Yrityksen työntekijä voi myös vaihtoehtoisesti itse pyytää yritykseltä valtuutta asioida yrityksen puolesta. Valtuuden pyytämisestä ja valtuuspyynnön hyväksymisestä ohje löytyy osoitteesta:

<https://vrk.fi/documents/2252790/11089916/2.+Miten+pyyd%C3%A4n+valtuutta.pdf/5d326ebd-e5ad-9c68-9cf9-718e633976f5/2.+Miten+pyyd%C3%A4n+valtuutta.pdf.pdf>

Palvelun toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että Valtuuden tyyppi valitaan oikein:

- Valtuuden tyyppiä valitaan Valtuus, mikäli yritys antaa henkilöilleen oikeuden asioida yrityksen puolesta.
- Valtuustyyppi Edustamisvaltuus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa yritys A antaa yritykselle B valtuuden asioida puolestaan ja yrityksen B toimitusjohtaja antaa sitten edelleen omille henkilöilleen edustamisvaltuuden käyttäen yritykselle B myönnettä valtuutta.

Valtuuden asiaksi valitaan Erikoiskuljetuslupien hakeminen, joka löytyy Liikenteen luvat -otsikon alta tai sanahaulilla valtuusasialistalta.

Lisätietoa valtuuksista saa osoitteesta: <https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista>

Kun haluat asioida yrityksen puolesta, valitse etusivun ylälaudasta *Puolesta asiointi*:

The screenshot shows the top navigation bar of the Suomi.fi website. The 'Puolesta asiointi' menu item is highlighted with a pink arrow. Below the navigation bar, the main content area displays 'Tervetuloa Nordea Demo' and a search bar. On the right side, there are sections for 'Viimeisimmät viestit' and 'Tiedotteet'.

Etusivu		Hae lupaa		Luvat ja hakemukset		Puolesta asiointi Valitse puolesta asiointava		Nordea Demo		Kirjaudu ulos	
Tervetuloa Nordea Demo											
Voit hakea uutta erikoiskuljetuksen lupaa siirtymällä Hae lupaa -osioon.											
Jatka hakemusta											
27.08.2019 09:35		Ruijantie 1613, 99440, Enontekiö ▶ Rovaniementie 979, 99300, Muonio		Kuorma-auto		223/2019 Luonnos		Poista			
						Tiedotteet					
						04.01.2019		Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksessä 1.1.2019 lähtien			



### Yrityksen puolesta asiointi

Haetko erikoiskuljetuslupaa yritykselle? Valintasi jälkeen sinut siirretään Suomi.fi-valtuudet-palveluun.

Voit myös poistaa puolesta asiointin ja hakea lupaa itsellesi.

Voit hakea lupaa yrityksen puolesta jos olet:

- yrityksen toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen
- elinkeinonharjoittaja
- osakeyhtiön hallituksessa puheenjohtaja tai jäsen
- yhtiömies
- yritys on myöntänyt sinulle valtuuden hakea erikoiskuljetuslupia yrityksen puolesta

Jos sinulta puuttuu valtuus, voit pyytää valtuutta Suomi.fi-valtuudet-palvelun kautta.

**Yritykselle**   **Itselleni**   Peruuta

*Yritykselle*-painikkeesta palvelu siirtyy Suomi.fi-valtuuspalveluun hakemaan mahdollisten yritysten tietoja:

Valitse yritys, jonka puolesta haluat asioida.

Valittavissa olevat yritykset

Maanrakennus A	Valittu
----------------	---------

Keskeytä   **Vahvista ja jatka asiointipalveluun**

Kun yritys on valittu, toiminto siirtyy Suomi.fi- palvelusta takaisin erikoiskuljetuslupien sähköisen asiointipalvelun etusivulle, jonka yläpalkkiin ilmestyy asioitavan yrityksen nimi. Tästä lähtien asiointi ja lupien hakeminen tapahtuu yrityksen puolesta aina siihen saakka, kun palvelusta kirjaututaan ulos tai vaihdetaan asiointi toiselle taholle (painetaan *Puolesta asiointi* -> valitaan asiointi toiselle yritykselle tai itselle).



Etusivu Hae lupaa Luvat ja hakemukset **Puolesta asiointi** **Maanrakennus A** Nordea Demo Kirjautu ulos

Tervetuloa Nordea Demo

Näet nyt vain puolesta asiointivälillä (Maanrakennus A) haetut hakemukset. Kun haet uutta lupaa, sen saajaksi tulee em. puolesta asiointivälillä yritys.

Voit hakea uutta erikoiskuljetuksen lupaa siirtymällä Hae lupaa -osioon.

Jatka hakemusta

27.08.2019 09:33 Nordea Demo	Ruijantie 1613, 99440, Enontekiö ▶ Rovaniementie 979, 99300, Muonio	Kuorma-auto	222/2019 Luonnos	Poista
27.08.2019 09:12 Nordea Demo	Ruijantie 1613, 99440, Enontekiö ▶ Rovaniementie 979, 99300, Muonio	Kuorma-auto	221/2019 Luonnos	Poista

Viimeisimmät viestit

Näet tässä hakemukset, joihin olet saanut käsittelijältä viestejä. Tällä hetkellä sinulla ei ole uusia viestejä.

Tiedotteet

04.01.2019	Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksessä 1.1.2019 lähtien
------------	---

HUOM! Kun on valittu yrityksen puolesta asiointi, etusivulla näkyy kaikki yritykselle haetut luvat huolimatta siitä, kuka yrityksen valtuuttamista henkilöistä luvan on hakenut. Hakemusriviltä ja/tai avaamalla hakemuksen näet hakemuksen laatijan nimen.

## ERIKOISKULJETUSLUVAN HAKEMINEN

Yleistä luvan hakemisessa:

- uuden luvan hakeminen aloitetaan etusivun ylälaudasta *Hae lupaa* -painikkeella
- hakemukselle muodostuu numero, kun se ensimmäistä kertaa tallennetaan
- hakijan tietoihin tulee luvansaajaksi oletuksena joko palveluun tunnistautunut käyttäjä tai puolesta asiointivälillä yritys, joka on etusivulla valittu
- hakemuksen voi tallentaa ja jatkaa hakemuksen laatimista myöhemmin
- jokaisella hakemuksen välilehdellä on *Viestit*- painike, jolla voi lähettää hakemukseen/lupaan liittyviä kysymyksiä ELY-keskuksen lupa-asiantuntijoille, HUOM! Toiminto ei ole reaaliaikainen chat-palvelu, vaan sähköpostityyppinen viestintäratkaisu, johon reagoidaan tyypillisesti yhden työpäivän kuluessa
- hakemuksen välilehden punainen väri ja punaiset huomiot kentissä ilmoittavat puuttuvista tiedoista, joita ilman hakemusta ei voida lähettää
- lähetettyä lupahakemusta voi muokata aina siihen saakka, kun se otetaan käsittelyyn
- vanhoja hakemuksia voi hyödyntää pohjana, kun haetaan uutta lupaa. Tämän voi tehdä etusivulta: *Viimeisimmät luvat ja hakemukset* -> *Käytä pohjana* tai siirtymällä etusivulta *Luvat ja Hakemukset* - välilehdelle, hakemalla sieltä halutun luvan ja painamalla *Käytä pohjana* - painikkeesta -> uudelle hakemukselle tuodaan automaattisesti tiedot pohjaksi otetulta hakemukselta ja niitä voi tarvittaessa muokata

Asiakastiedot:

- hakijan tietoihin luvan saajaksi merkataan se taho, jolle lupaa haetaan -> mikäli lupaa haetaan yritykselle, luvan saaja ei saa olla yksityishenkilö
- laskun saajan tiedot merkataan vain siinä tapauksessa, että ne eroavat luvan saajan tiedoista
- muista merkata haluttu laskun lähetystapa oikein!

Kuljetuksen tiedot-välilehti:

Hakemuksen *Kuljetuksen tiedot* -välilehdelle kirjataan haettava lupatyyppi, kuljetusajankohta ja perustiedot kuljetuksesta.

Huomioitavaa:

- ylimassaisessa kuljetuksessa yhdelle riville kirjataan ainoastaan yksi rekisterinumero:


Ajoneuvon tyyppi	Tunniste <i>Yksi tunniste / rivi</i>	Kansallisuustunnus	Lisäveto- / työntöauto
Kuorma-auto	AAA-111	Suomi	<input type="checkbox"/> Poista
Kuorma-auto	BBB-222	Suomi	<input type="checkbox"/> Poista
Puoliperävaunu	CCC-333	Suomi	<input type="checkbox"/> Poista
Puoliperävaunu	DDD-444	Suomi	<input type="checkbox"/> Poista
		Suomi	<input type="checkbox"/>

- rekisterinumeroita ja ajoneuvojen tietoja ei tarkasteta tässä vaiheessa mistään automaattisesti, joten on tärkeää, että ne syötetään oikein (jatkossa ne tullaan tietyissä tapauksissa tarkastamaan automaattisesti ELY-keskuksen lupajärjestelmästä)
- välivaunu merkataan samaan akselikaavioon perävaunun kanssa eli mikäli käytetään esim. 2-akselista välivaunua ja 6-akselista perävaunua, merkataan perävaunun akselimääräksi 8 ja kirjataan välivaunun ja perävaunun akseliväliksi todellinen mitta. Mikäli akseliväli voi vaihdella, akselikentän viereisestä sinisestä painikkeesta saa lisättyä akseliväliin maksimimitan:

**(VÄLI- JA) PERÄVAUNU**


Akselimäärä  
8

Akselimassat (t) ja -välit (m)  
*Voit lisätä akselin vaihteluvälin -painikkeista.*




## Reitti:

Hakemuksen *Reitti* -välilehti on käytössä silloin, kun haetaan reittikohtaista lupaa tai ennakkopäätöstä. Välilehdellä saa haettua reitin ulottumarajoitusten puitteissa. Reitin lähtö- ja määräpaikan saa lisättyä hakemalla ne ennakoivalla osoitehauulla syöttämällä katuosoitteen ja lisäksi kunnan tai postinumeron:



Vaihtoehtoisesti reittipisteitä (aloitus-, väli- ja päätepisteet) saa myös kartalle lisättyä niin, että lähennetään karttaa niin lähelle, että tieverkko tulee näkyviin ohuella sinisellä viivalla ja osoitetaan hiiren vasemmalla painikkeella tieviivalta haluttua kohtaa ja valitaan reittipisteen tyyppi:




Pisteitä voi myös hiirellä raahata toiseen paikkaan kartalla. Reitti haetaan painamalla *Laske reitti*-painikkeesta.




Kartalta saa näkyviin tieviivalta hiiren vasemmalla painikkeella painamalla tarkemmat tiedot kohteesta, esim. onko kyseessä valtion maantie, katuverkko, yksityistie ja mikäli kohteessa sijaitsee lisäksi esim. painorajoitettu silta tai rautatien tasoristeys. Yksityistieille ja osalle katuverkoista on hankittava erilliset suostumukset tien käyttöön tienpitäjiltä, mikä on hyvä huomioida kuljetusreittiä suunniteltaessa.

Kohteen nuolipainikkeilla pääsee katsomaan kohteen muita tietoja:



Karttakerrokset avaamalla voi tarkastaa, mitä eri värit ja symbolit tarkoittavat:



Reitteihin liittyvät lisätiedot kannattaa kirjoittaa *Reitin lisätiedot* -kenttään.




Hakemuksen lähetyks:

Valmis lupapäätös palautuu ELY-keskukselta aina automaattisesti sähköiseen asiointipalveluun. Mikäli lupapäätös halutaan myös erikseen tiettyyn sähköpostiosoitteeseen, kirjataan osoite *Hakemuksen lähetyks* -välilehdelle. Lopuksi pitää muistaa lähettää hakemus!

## LUPIEN JA HAKEMUSTEN ARKISTO

Aiemmin tehdyt hakemukset ja luvat löytyvät etusivun ylälaudasta Luvat ja hakemukset -välilehdeltä. Sivulla voidaan hakea aikaisempia lupia ja hakemuksia vapaalla sanahauulla (esim. lupanumero, rekisterinumero, reitillä olevalla osoite) ja/tai rajaamalla hakua esimerkiksi ajan tai luvan tyyppin mukaan. Vapaassa sanahaussa voidaan lupia ja hakemuksia hakea esim. paikannimen osalla.







**Luvat ja hakemukset**

Aikaisemmat luvat ja hakemukset


Hae lupanumerolla, rekisterinumeroilla tai reitillä

Aikarajaus    Tilarajaus

Tulokset 1 - 2 / 2

14.05.2019 14:41 Nordea Demo	 959, 99470, Enontekiö ▶ Lokomonkatu 5,	 Kuorma-auto, Puoliperävau...	134/2019 Luonnos
04.01.2019 09:57 Maanrakennus Ari Eerola T:mi	 Konttikatu, 20200, Turku ▶ Käsivarrentie 15363, 99490, Enontekiö	 Kuorma-auto, Puoliperävau...	6/2019 Käsittelyssä

«« « 1 » »»

Esimerkiksi sanalla *talvivaara* haku hakee kaikki sellaiset luvat ja hakemukset, joissa jossakin reitissä on esiintynyt sana *talvivaara*. Mikäli luvassa on enemmän reittejä kuin 1, loput reitit saa näkyviin menemällä hiiren osoittimella  -merkin päälle.